

Mitsubishi infrarode afstandsbediening SRK serie

Selectietoets OPERATION MODE

Elke keer dat u op de toets drukt, wijzigt de modus.

Knop TEMPERATURE

Deze toets stelt de temperatuur van de ruimte in.

Knop HI/ECO

Deze toets wijzigt het gebruik van de HIGH POWER/ECONOMY-modus.

Knop AIRFLOW (LINKS/RECHTS)

Met deze knop kunt u de richting van de luchtstroom (Left/right) wijzigen.

SILENT-toets

Deze toets wijzigt het gebruik van de SILENT-modus.

Knop ALLERGEN CLEAR

Met deze knop kiest u de werkingsmodus ALLERGEN CLEAR (allergenen verwijderen).

Knop ON TIMER

Met deze knop schakelt u de tijd klok in.

Knop OFF TIMER

Met deze knop schakelt u de tijd klok uit.

WEEKLY-toets

Deze toets schakelt de WEKELIJKSE TIMER naar ON/OFF.

CLEAN-schakelaar

Deze schakelaar selecteert het gebruik van de CLEAN-modus.

Knop SLEEP

Deze knop selecteert de werkingsmodus SLEEP.

Knop ON/OFF (verlicht)

Druk om de werking te starten, druk nog een keer om te stoppen.

Knop FAN SPEED

Elke keer dat u op de toets drukt, wijzigt de ventilatorsnelheid.

Knop AIRFLOW (OMHOOG/OMLAAG)

Met deze knop kunt u de richting van de luchtstroom (omhoog/omlaag) wijzigen.

3D AUTO toets

Met deze toets kiest u de 3D AUTO werkingsstand.

NIGHT SETBACK-toets

Deze toets stelt het gebruik van de NIGHT SETBACK-modus in.

SET/Kinderbeveiliging-toets

Gebruik deze toets om de timer en de kinderbeveiliging in te stellen.

Knop CANCEL

Met deze knop annuleert u de instelling van de tijd klok voor ON, OFF en SLEEP.

TIMER-toets

Deze toets wordt gebruikt om de huidige tijd en de timerfunctie in te stellen.

PROGRAM-toets

Deze toets stelt WEKELIJKSE TIMER in.

ACL-schakelaar

Hiermee reset u de microcomputer.

Schakelaar TIME SET UP (tijd instellen)

Met de 'TIME'-knop stelt u de tijd in.

- De bovenstaande afbeelding toont alle bedieningselementen, maar in de praktijk worden alleen de relevante onderdelen getoond.

Transmissieprocedure

Wanneer u op eender welke toets van de afstandsbediening drukt - terwijl u de afstandsbediening richt op het binnenapparaat - wordt er een signaal verzonden.
Wanneer het signaal op de juiste wijze wordt ontvangen, laat het apparaat een piep horen.

Voor verdere instructies raadpleeg uw gebruiksaanwijzing of download deze op www.coolmark.nl
Type: Mitsubishi SRK20~80 (RAC)